

CZ Návod

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Výrobek smí používat pouze dospělá osoba. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou. Zařízení neopravujte ani nerozebírejte, v případě poškození zařízení dále nepoužívejte. Světelný zdroj je nevyměnitelný. Po skončení životnosti zařízení jej zlikvidujte na místě pro to určeném.

Označení: 1V402-CW, 1V402-WW, 1V403-CW, 1V403-WW, 1V404-CW, 1V404-WW.

IP krytí: Zařízení disponuje krytím IP44, lze jej používat ve venkovním prostředí. Zařízení neponořujte do vody.

Napájení: Připojte zařízení k elektrické síti. Vstup 230 V AC / výstup 31 V.

Časovač (TIMER) automaticky zapíná a vypíná osvětlení. Po aktivaci se osvětlení zapne na 6 hodin. Poté se osvětlení vypne na 18 hodin a tento cyklus se opakuje, dokud časovač nevypnete. Osvětlení nabízí 8 světelných funkcí. Krátkým stiskem tlačítka se zapne a dalšími krátkými stisky se přepínají jednotlivé režimy. Podržením tlačítka po dobu 3 sekund se aktivuje časovač.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SK Návod

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby zariadenie slúžilo bezpečne a k vašej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Výrobok smie používať len dospelá osoba. Zamedzte blízkosti alebo kontaktu s domácou a výpočtovou elektronikou. Zariadenie neopravujte ani nerozoberajte, v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte. Svetelný zdroj nie je vymeniteľný. Po skončení životnosti výrobok zlikvidujte na mieste na to určenom. Označenie: 1V402-CW, 1V402-WW, 1V403-CW, 1V403-WW, 1V404-CW, 1V404-WW.

IP krytie: Zariadenie má krytie IP44 a je vhodné na použitie vo vonkajšom prostredí. Zariadenie neponárajte do vody.

Napájanie: Pripojte zariadenie k elektrickej sieti. Pripojte zariadenie k elektrickej sieti. Vstup 230 V AC / výstup 31 V.

Časovač (TIMER) automaticky zapína a vypína osvetlenie. Po aktivácii sa osvetlenie zapne na 6 hodín. Následne sa osvetlenie vypne na 18 hodín a tento cyklus sa opakuje, kým časovač nevypnete. Osvetlenie ponúka 8 svetelných funkcií. Krátkym stlačením tlačidla sa zapne a ďalšími krátkymi stlačeniami prepínate jednotlivé režimy. Podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd sa aktivuje časovač.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na overenie, a preto sa celý produkt považuje za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie na www.solight.sk.



EN Manual

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to ensure safe and satisfactory use. This will help you avoid misuse or damage. Prevent any unauthorized handling of the device and always observe the rules for using electrical appliances. Keep the user manual in a safe place. The product is intended for use by adults only. Avoid proximity to or contact with household and computer electronics. Do not attempt to repair or disassemble the device; stop using it immediately if damaged. The light source is non-replaceable. Dispose of the device at an appropriate collection point once its service life has ended.

Designation: 1V402-CW, 1V402-WW, 1V403-CW, 1V403-WW, 1V404-CW, 1V404-WW.

IP Rating: The device has an IP44 rating and can be used in outdoor environments. Do not immerse the device in water.

Power Supply: Connect the device to the electrical mains. Connect the device to the mains power supply. Input 230 V AC / output 31 V.

The timer (TIMER) automatically turns the light on and off. Once activated, the light turns on for 6 hours, then switches off for 18 hours, and this cycle repeats until the timer is deactivated. The light offers 8 lighting functions. A short press turns the light on, and additional short presses switch between the individual modes. Press and hold the button for 3 seconds to activate the timer.

The light source of this luminaire is non-replaceable. At the end of its service life, the entire luminaire must be replaced and disposed of at a designated location. This product contains a light source that cannot be removed for verification due to its design, and therefore the entire product is considered a light source. The power cord cannot be replaced. If it is damaged, the device must not be used.

The product has been issued with a CE declaration of conformity in accordance with the applicable regulations.

On request from the manufacturer: info@solight.cz, or downloadable at www.solight.cz/en.

