

CZ Návod k použití pro stolní lampu Solight W059-B

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Obsah balení: Stolní lampička s LCD displejem, napájecí adaptér, návod k použití. V případě, že některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.

Specifikace:

Příkon	8 W	USB výstup	DC 5 V / 2 A	Vstup	AC 100-240 V
---------------	-----	-------------------	--------------	--------------	--------------

Použití:

Zapojte přívodní konektor napájecího zdroje do vstupního portu stolní lampičky. Poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické energie. Lampu zapnete přiložením prstu na dotykové tlačítko ON/OFF. Intenzitu světla lze měnit pomocí tlačítek UP a DOWN. Pomocí tlačítka M můžete měnit teplotu světla. Přednastavené jsou tři teploty: studené bílé světlo, přirozené světlo, teplé bílé světlo.


Nabíjení:

Zapojte USB kabel do USB konektoru na zadní straně lampičky. Poté připojte kabel do nabíjeného zařízení a nabíjení začne automaticky.

Nastavení data a času:

Stiskněte tlačítko **SET**. Tím vstoupíte do režimu nastavení data a času. Pořadí nastavování je: hodiny-minuty-roky-měsíce-dny-uložení a návrat do režimu zobrazení hodin. Stisknutím tlačítka **SET** se pohybujete mezi jednotlivými nastaveními. Pomocí tlačítek **Up** a **Down** nastavíte požadované hodnoty. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko **Mode** nebo nemačkejte žádná tlačítka po dobu jedné minuty. Stisknutím tlačítka **Up** se přepínáte mezi 12 h a 24 h režimem zobrazení hodin.

Nastavení budíku:

V režimu zobrazení hodin stiskněte tlačítko **Mode**. Tím se přepnete do režimu zobrazení času budíku (ikona ). Tlačítkem **SET** vstoupíte do režimu nastavení budíku. Pořadí nastavování je: hodiny-minuty-odložení zvonění-melodie-uložení a návrat do režimu zobrazení času budíku. Stisknutím tlačítka **SET** se pohybujete mezi jednotlivými nastaveními. Pomocí tlačítek **Up** a **Down** nastavíte požadovaný čas a melodii. V režimu zobrazení času budíku se tlačítka **Up** a **Down** zapíná a vypíná funkce budíku a SNOOZE. Pořadí nastavení je Budík zapnuto -> SNOOZE zapnuto -> Budík i SNOOZE vypnuto. Budík zvoní vždy jednu minutu a poté se zvonění odloží na nastavenou hodnotu. Stisknutím tlačítka **Set** nebo jakéhokoliv jiného tlačítka budík vypnete na 24 hodin.

Nastavení teploměru:

Stisknutím tlačítka Down přepínáte mezi °C a °F.

Upozornění: Hodnoty zobrazované displejem lampičky jsou orientační a mohou oproti dedikovaným přístrojům (teploměrům, hodinám apod.) vykazovat odchylky. Tyto odchylky, jsou-li v rozmezí ±15% oproti kalibrovaným přístrojům, nejsou důvodem pro reklamaci.

Resetování displeje:

V případě, že displej nefunguje správně, tak jej můžete resetovat tlačítkem **UP/5sRST**.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.