

SK Návod na používanie stolovej lampy Solight W059-B

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Na použitie v domácnosti alebo v interiéri. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Obsah balenia: stolná lampa s LCD displejom, napájací adaptér, návod na použitie. V prípade, že niektorý z komponentov chýba, kontaktujte svojho predajcu.

Špecifikácie:

Príkon	8 W	Výstup USB	DC 5 V / 2 A	Vstup	AC 100-240 V
---------------	-----	-------------------	--------------	--------------	--------------

Použitie:

Zapojte vstupný konektor napájacieho zdroja do vstupného portu stolnej lampy. Potom pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky. Ak chcete lampu zapnúť, položte prst na dotykové tlačidlo ON/OFF. Intenzitu svetla môžete meniť pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pomocou tlačidla M môžete zmeniť teplotu svetla. Prednastavené sú tri teploty: studené biele svetlo, prirodzené svetlo, teplé biele svetlo.


Nabíjanie:

Zapojte kábel USB do konektora USB na zadnej strane lampy. Potom pripojte kábel k nabíjanému zariadeniu a nabíjanie sa automaticky spustí.

Nastavenie dátumu a času:

Stlačte tlačidlo **SET**. Tým sa spustí režim nastavenia dátumu a času. Poradie nastavenia je: hodiny-minúty-roky-mesiace-dni-uložiť a vrátiť sa do režimu zobrazenia hodín. Stlačením tlačidla **SET** sa môžete pohybovať v nastaveniach. Pomocou tlačidiel **UP** a **DOWN** nastavte požadované hodnoty. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte tlačidlo **MODE** alebo nestláčajte žiadne tlačidlo počas jednej minúty. Stlačením tlačidla **UP** prepnete medzi režimom zobrazenia 12 h a 24 h hodín.

Nastavenia budíka:

V režime zobrazenia hodín stlačte tlačidlo **Mode**. Tým sa prepne do režimu zobrazenia času budíka (ikona ). Stlačením tlačidla **SET** vstúpte do režimu nastavenia budíka. Poradie nastavenia je: hodiny-minúty-pozastavenie zvonenia-melódia-uloženie a návrat do režimu zobrazenia času budíka. Stlačením tlačidla **SET** sa môžete pohybovať medzi nastaveniami. Pomocou tlačidiel **UP** a **DOWN** nastavte požadovaný čas a melódiu. V režime zobrazenia času budíka sa tlačidlá **UP** a **DOWN** používajú na zapnutie a vypnutie funkcií budíka a SNOOZE. Poradie nastavenia je Alarm zapnutý -> SNOOZE zapnutý -> Alarm a SNOOZE vypnutý. Alarm zvoní vždy jednu minútu a potom sa zvonenie oneskorí na nastavenú hodnotu. Stlačením tlačidla **Set** alebo akéhokoľvek iného tlačidla vypnete budík na 24 hodín.

Nastavenie teplomera:

Stlačením tlačidla DOWN prepínate medzi °C a °F.

Upozornenie: Hodnoty zobrazené lampou sú orientačné a môžu vykazovať odchýlky v porovnaní so špecializovanými prístrojmi (teplomermi, hodinami atď.). Ak sú tieto odchýlky v rozmedzí ±15 % od kalibrovaných prístrojov, nie sú dôvodom na sťažnosť.

Resetovanie displeja:

V prípade, že displej nefunguje správne, môžete ho resetovať pomocou tlačidla **UP/5sRST**.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

