Uživatelský manuál pro IP kameru Solight 1D73S





Tato bezpečnostní kamera slouží k prevenci trestného činu a především ke vzdálenému sledování monitorovaného prostoru přes Internet. Lze ji ovládat bezdrátově pomocí aplikace pro operační systémy Android a iOS. Microsoft Windows nejsou podporovány.

Poznámky:

- Kameru obnovíte do továrního nastavení stiskem a podržením tlačítka "RESET" po dobu 3-5 vteřin. Tlačítko RESET se nachází u reproduktoru (pod krytkou se šroubky).
- Kameru lze připojit pouze na viditelné Wifi sítě. Skryté nejsou podporovány.
- Přehrávání videí na dálku z paměťové karty lze až po deseti minutách od vložení karty do kamery.
- Kamera podporuje max. 128GB paměťové karty, což vystačí na cca 40 dní záznamu.
- Kamera nepodporuje starší aplikaci Solight IP Cam.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na shop.solight.cz

Balení a popis

Balení obsahuje kameru, napájecí adaptér, kabel a uživatelský manuál. Pokud některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.

- 1. Anténa
- 2. LED indikátor
- 3. Čočka
- 4. Reproduktor a tlačítko reset (pod krytkou)
- 5. Slot pro paměťovou kartu microSD
- 6. Napájecí zdířka



Pro vložení paměťové karty, odšroubujte šroubky.

FUNKCE

- Dálkové ovládání technologií Wi-Fi prostřednictvím aplikace
- Funkce nočního vidění
- Detekce pohybu
- Živý videoobraz
- Nahrávání videa
- Pořizování statických fotografií

STAŽENÍ APLIKACE

- 1. Android: stáhněte si aplikaci "Smart Life" na GooglePlay.
- 2. iPhone: stáhněte si aplikaci "Smart Life" z App Store.



Smart Life







REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

1. Spusťte ve svém chytrém telefonu aplikaci "Smart Life".

2. Zaregistrujte a přihlaste se.





PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

- Připojte Wi-Fi kameru do elektrické zásuvky. Po dalších 15 sekundách zazní zvukový signál. Kamera je nyní připravena k nastavení pro další používání.
- Zkontrolujte, zda je telefon připojen k vaší síti Wi-Fi a zda se jedná o síť 2,4 GHz.
- Stiskněte symbol (+) v pravém horním rohu aplikace a vyberte položku Smart Camera ze seznamu zařízení, která chcete přidat.



- 4. Stiskněte tlačítko "next step" (další krok).
- Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi, k níž bude připojeno zařízení. Zadejte své heslo k síti Wi-Fi.
- Postupujte podle pokynů v aplikaci a ponechte QR kód na obrazovce před náhledem kamery.

#38* C Add Davies C	al 🕈 Illia 🕹 4/28 Stheer Massion 🕺	< Add Device	4 * (0)	435.0 .e ♥ m Add Device
Reset the device first	n dae Ui ang Tagan ang Ang Ang ang Ang Ang Ang Ang ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang A	se Camera to Sca Anari Transdata charas to Sube Vocaramento Incor In 19 cm Na 20 cm anary Kot Gérorinas	n QR Malan A GR 11 Tan GR 11 Tan	
institus (systek).	am)	IS-Xen Commun		HE FIGURE

- Spustí se proces připojení. Při připojování nevypínejte Wi-Fi kameru ani telefon. Vyčkejte na dokončení procesu připojení.
- Jakmile úspěšně zařízení přidáte, pojmenujte jej tak, jak chcete, aby bylo nazváno v aplikaci. Wi-Fi kamera je připravena k použití.

5:11 -7	5:53 4 a 🕈 🛋
< Add Device	< Add Device
Connecting Place your router, mobile phone, and device as close as possible	Device added successfully
7%	(Dang Nom) (Bachan) (Bach Nam)
Device frund Register Device to Smart Cloud Indializing device	Done

PUSH ZPRÁVY

- Zprávy pro všechna zařízení připojená k aplikaci můžete zapnout/vypnout kliknutím na tlačítko "Me" v pravé dolní části obrazovky.
- Poté klikněte na tlačítko "Settings". Odtud můžete zapínat/vypínat všechny zprávy.

	8	< Setting	
Q Tap to Set Nickname	e.	Sound	Ģ.
		Past Notification	
Family Management		Assout	
U Watch	17	Network Diagnosie	
Message Center	2	Classir Calono	4.5400
🗇 FAQ & Feedback	2		
More Services	3	Long tite	
) Settinge	17		
-	-		
Q Q 9			
	(m)		

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Na domovské obrazovce klikněte na zařízení, které chcete odebrat.
- Potom klikněte na symbol úprav v pravém horním rohu obrazovky.
- Odtud následně klikněte na tlačítko "Remove device" ve spodní části obrazovky.

9:10 🕈		al 9 16	11:52 🕫	
<	Camera		< Setting	IS
and of the		5	Device Name	Camera 🔾
	ALL IT	at and	Share Device	
		- MA	Device Information	
C+ SD		8	Basic function settings	
			Motion detection	(HO
Pres	-	(The second s	Memory card settings	
×	n	.t.	Feedback	
Alarm	Speak	Direction	Firmware information	
			Damain D	
				lfuel
	Ó			
Record	Take a photo			

FUNKCE APLIKACE

Živý videoobraz

Chcete-li zobrazit živé video, jednoduše klikněte na zařízení v části "All devices" a ihned uvidíte živé video v horní části obrazovky. Nakloňte telefon na bok nebo stiskněte tlačítko celé obrazovky v pravém dolním rohu živého videa, aby se vaše živé záběry zobrazovaly na celé obrazovce telefonu.





Nahrávání videa

Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko "record" v levém dolním rohu obrazovky. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko "record". Chcete-li prohlížet nahrávky, stiskněte tlačítko "playback" uprostřed, vpravo na obrazovce.





Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko "take a photo" a fotografie se uloží do telefonu ve složce fotografií a videí.



Infračervené noční vidění

Infračervené noční vidění ovládá kamera automaticky. Je-li okolí kamery příliš tmavé, automaticky se aktivuje infračervené noční vidění. Jakmile je oblast kolem kamery znovu jasná, noční vidění se automaticky deaktivuje.

Detekce pohybu

Kamera používá infračervené senzory, když se v jeho detekční oblasti objeví osoba nebo předmět. Jakmile je detekován pohyb, obdržíte push zprávu na telefon.

Pro přístup k ovládání detekce pohybu stiskněte tlačítko pro nastavení kamery vpravo nahoře. Na další stránce můžete vybrat volbu detekce pohybu ("motion detection"). Odtud ji můžete zapnout/vypnout a dále nastavovat citlivost. Přístup k této možnosti také získáte stiskem tlačítka "alarm" na hlavní stránce kamery.

Pokud je před kamerou kontinuální pohyb, kamera posílá notifikace s krátkým časovým odstupem přibližně 1 minuty.

8.83.4		1017			9103 1		
C Cener	• •	<	Gettings		< M	mun detection	
apre of		Denie faire		10000	Alder Hermon	(a.)	0
		If we have			101010-0010-0010	in a second second	
Charles .		Devise between the	01		Line Sectority		
0 10		- Brief Gramer Lett	Note 1		Networks.	63	
		Non-section of the local data	(CC)	~)	Hypersentially		15
Prestan	Paren.	Names and com	- 10				
		Product .					
	- Teresta	PL Young Million (
Fu.)			former Derive				
C1 (3)							
Const	2.0	()-					

Ovládací prvky (zvuk, kvalita videa, síla signálu)

Funkce můžete ovládat přímo ze živého videa. K dispozici máte tlačítko hlasitosti, které se používá k vypnutí a zapnutí zvuku živého kanálu. Vedle tohoto tlačítka se nachází tlačítko kvality videa, které můžete použít k přepínání mezi standardním videem a videem s vysokým rozlišením. V pravém horním rohu se zobrazuje síla signálu kamery.



Sdílení zařízení

Chcete-li sdílet přístup ke kameře s účtem Smart Life jiného uživatele, stiskněte tlačitko možností kamery v pravé horní části hlavní obrazovky kamery. Poté klikněte na "Share Device" ("Sdílet zařízení"). V dolní části další stránky stiskněte "Add Sharing" ("Přidat sdílení"). Poté zadejte e-mail osobního účtu Smart Life, s nímž chcete kameru sdílet. Tento uživatel pak obdrží příslušnou zprávu a následně bude mít přístup ke sledování vaší kamery na svém telefonu pomocí aplikace Smart Life.



FAQ a Troubleshooting

- Kamera není kompatibilní s aplikací Solight IP Cam.
- Formátování: karty s pamětí do 32Gb do formátu FAT32, karty s vyšší kapacitou do formátu eXFat.
- Pro spárování je potřeba používat WiFi pracující na frekvenci 2,4 GHz. Jestliže je aktivní i síť s frekvencí 5GHz, je žádoucí, aby se jmenovala odlišně od 2,4GHz sítě, nebo byla vypnuta po dobu párování.
- Živý obraz je možné sledovat v jeden moment pouze na jednom zařízení.

Reklamace a reinstalace aplikace

Před případnou reklamaci je nutné provést odstranění – odpárování kamery z aplikace.

Při problémech s aplikaci je vždy před odinstalováním aplikace a její reinstalaci potřeba nejprve provést odstranění (odpárování) kamery.

Kamera nenalezla WiFi síť	Zkontrolujte, zda máte aktivované polohové služby.
Kamera nelze spárovat s telefonem	Pokud máte duální síť (2.4GHz a 5GHz) doporučujeme 5GHz síť po dobu párování vypnout. Obě sítě musí mít odlišná jména.
Obraz je rozmazaný	Zkontrolujte čistotu objektivu a proveďte kalibraci. Kalibrace se provádí zcela překrytím objektivu na dobu zhruba 30 vteřin.
Kamera nenačítá vloženou micro SD kartu	Proveďte formátování v počítači a poté vložte kartu zpět do kamery.
Nechodí notifikace	Proveďte kontrolu nastavení telefonu a oprávnění samotné aplikace.
Kamera je již připárovaná k jinému účtu	Klikněte na oznámení a zvolte žádost o zrušení vazby / nebo kontaktujte původního majitele.