160mm

SOLIGHT

Ø193mm

59mm

Prodlužovací přívod na bubnu - délka 10 m

Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku nezasahujte. Naviják i prodlužovací přívod používejte v suchých vnitřních prostorách, prostředí normálním. Naviják i prodlužovací přívod chraňtě před deštěm a stříkající vodou. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky, nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navijáku přerušila elekrický okruh. Zmáčknutím tlačítka tepelné pojistiky na tle navijáku uvedete naviják prodlužovacího přívodu do funkčního stavu. Čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. Přístroj vyhovuje z hlediska bezpečnosti.

Model: PB21B
3x 1,0 mm²
230V AC
navinutý: 4,3A/1000W
rozvinutý: 10A/2300W

Ø133mm

8 592718 022532

Výrobce/Výrobca: Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

110mm

160mm

Ø193mm

59mm

Predlžovací prívod na bubne - dĺžka 10 m

Do zapojenia predlžovacieho prívodu i navijaku nezasahujte. Navijak i predlžovací prívod používajte v suchých vnútorných priestoroch, prostredí normálnom. Navijak i predlžovací prívod chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou. Predlžovacie prívod používajte rozmotaný do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zaťaženie. Ak navijak predlžovacieho prívodu nie je funkčný, mohlo dôjsť k prúdovému preťaženiu a tepelná poistka navijaka prerušila elektrický okruh. Stlačením tlačidla tepelnej poistky uiestnenej na tele navijaka uvediete navijak predlžovacieho prívodu do funkčného stavu. Čistite iba v stave, pokaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

Indoor cable reel - length 10 m

Do not tamper with the extension cord connection and the reel. Use the reel and the extension cord only in dry interior areas, under normal environmental conditions. Keep the reel and the extension cord away from moisture, rain and splashing water. Use the extension cord fully extended; do not exceed the maximum current load capacity. If the extension cord reel is malfunctioning, check to ensure that a surge did not trip the circuit breaker. To restore functioning of the extension cord, press the breaker button on the reel's body. This appliance can be cleaned only when disconnected from the power mains and then allowed to dry properly. This appliance complies with electrical safety standards.

Ø133mm

110mm