

CZ Návod k použití pro venkovní DVB-T anténu Solight HN66



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.

Frekvenční rozsah: VHF 87,5 – 230MHz, UHF 470 – 790 MHz	Maximální zisk: 49 dB
Rozsah příjmu: FM/VHF/UHF	Hodnota šumu: ≤3 dB
Impedance: 75 Ohm	Napájení: AC 230V/DC 12V/200mA nebo přes set-top box: DC 5V/40mA
Výstupní úroveň: 100dBμV Max	

Obsah balení:

1. Anténa
2. Příslušenství pro montáž na stožár
3. 8m koaxiální kabel
4. Externí zesilovač
5. AC/DC adaptér




Umístění a popis antény:

1. Anténu umístěte daleko od zdrojů, které by ji mohly rušit. Např. mikrovlnná trouba, výtah, ventilátor apod.
2. Umístěte anténu k oknu, pokud ji používat uvnitř budovy.
3. Digitální pozemní vysílání je citlivé na překážky. Proto anténu umístěte co možná nejvýše tak, aby mezi ní a vysílačem bylo co možná nejméně překážek.

Anténa je vhodná pro camping:




Montáž na sloup



Zapojení – napájení přes set-top box


Ujistěte se, že váš set-top box podporuje napájení antény přes koaxiální kabel.

1. Propojte anténu a set-top box koaxiálním kabelem.
2. Propojte set-top box s TV.
3. V set-top boxu zapněte funkci napájení antény.
4. Urovnejte kabely.



Zapojení – napájení přes AC/DC adaptér

1. Propojte anténu s externím zesilovačem (na straně s nápisem „antenna“) pomocí koaxiálního kabelu.
2. Propojte externí zesilovač a set-top box.
3. Propojte set-top box s TV.
4. Zapojte napájecí kabel do vstup pro napájení externího zesilovače.
5. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
6. Urovnejte kabely.



Anténu není třeba nijak směřovat. Její předností je všesměrový příjem signálu.

