

SK Návod na inštaláciu TV LED pásika Solight WM501 – WM502

Ďakujeme za zakúpenie TV LED pásika Solight. LED pásik je určený na svetelnú dekoráciu televízorov a monitorov a zároveň pomáha predchádzať nadmernej záťaži očí a ich následnej únavy pri sledovaní televízora v šere a v tme.



Inštalácia

1. Očistite plochy na zadnej strane televízora, kde chcete pásiky prilepiť.
2. Pásiky sú vybavené obojstrannou lepiacou páskou. Stačí teda len strhnúť ochrannú fóliu a pásiky prilepiť k TV.
3. Zapojte USB konektor do USB zdierky na vašom televízore.
4. Prepnite vypínač do polohy zapnuté a zapnite televízor.

Poznámka: Pásik je možné skrátiť podľa potreby. Skracujte ho iba na miestach so symbolom nožníc.

Súčasť balenia: 2x LED pásik, diaľkový ovládač, návod.