


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným varovaniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia.

INŠTALÁCIA

1. Vyrývajte otvory do montážnej plochy a vložte do nich hmoždinky [obr. 1A].
Rozstup otvorov zmerajte podľa otvorov [obr. 1B].
Montážne držiaky pripevnite k povrchu pomocou skrutiek [obr. 1A].
2. Pripevnite telo svietidla zakliknutím montážnych držiakov na svietidlo.
3. Vložte napájací kábel do tela svietidla cez káblovú priechodku. Pripojte kábel k svorkovnici, ktorá je upevnená na základni svietidla.
4. Nainštalujte LED trubice T8 vhodné pre danú verziu svietidla. Trubice nie sú súčasťou balenia. Nasadte difúzor svietidla [Obr. 4B]
5. Zabezpečte svietidlo pomocou klipov.


UPOZORNENIE

- Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov.
- Na svietidlo nič nevešajte ani ho ničím nezakrývajte.
- Návod na použitie starostlivo uschovajte.
- Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou
- Prevádzková teplota: -20 °C až 50 °C.



Napájanie trubíc

Svietidlo je pripravené na napájanie trubíc iba z jednej strany. Kolíky na trubici sú na jednej strane nepripojené a kolíky na strane napájania (označené L + N) slúžia na pripojenie napájacieho napätia.



Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.cz.

