


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným varovaniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia.

INŠTALÁCIA

1. Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie
 2. Vyvrtajte otvory do montážnej plochy a vložte do nich hmoždinky
 3. Montážne držiaky pripevnite k povrchu pomocou skrutiek
 4. Odstráňte horný kryt svetidla
 5. Nasadte svetidlo do držiaka
 6. Vložte napájací kábel do tela svetidla cez káblovú priechodku a pripojte kábel k svorkovnici
Pripevnite horný kryt svetidla
 7. Zabezpečte svetidlo sponami
- Pomocou prepínača vyberte teplotu svetla (3000 K, 4000 K alebo 6500 K).
- Zariadenia je možné navzájom prepojiť pomocou priechodiek

UPOZORNENIE

- Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov.
- Na svetidlo nič nevesajte ani ho ničím nezakrývajte.
- Návod na použitie starostlivo uschovajte.
- Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou
- Prevádzková teplota: -20 °C až 50 °C.



Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný, po uplynutí životnosti je potrebné vymeniť celé svetidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na kontrolu, a preto je celý výrobok považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

