


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným varovaniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia.

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie.

1. Do predvŕtaných otvorov vložte hmoždinky.
2. Pripevnite držiak skrutkami alebo ho zaveste.
3. Uvoľnite vodotesnú priechodku
4. Prevlečte napájací kábel a pripojte ho k svorkovnici.
5. Utiahnite prvú časť priechodky.
6. Utiahnite druhú časť priechodky.
7. Zapnite prívod elektrickej energie.



UPOZORNENIE

- Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je svetidlo poškodené. Poškodené svetidlo nepoužívajte.
- Svetidlo musí inštalovať kvalifikovaný elektrikár.
- Po inštalácii na telo svetidla nič nekladte a nevystavujte ho ďalším vonkajším mechanickým silám.
- Pred čistením svetidla sa uistite, že je vypnuté napájanie. Svetidlo čistite mäkkou suchou handričkou.
- LED modul nie je vymeniteľný.
- Ak svetidlo nefunguje správne, okamžite vypnite napájanie a kontaktujte odborníka na opravu.
- Nevytvárajte otvory v telese svetidla – dôjde k strate krytia IP.
- Na vonkajšiu kabeláž nesmie pôsobiť mechanické namáhanie.

Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný, po uplynutí životnosti je potrebné vymeniť celé svetidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na kontrolu, a preto je celý výrobok považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

