


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

INSTALACE

1. Vypněte přívod elektrické energie
2. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky
3. Nasadte svítidlo ke stropu
4. Připojte přívodní kabel do svorkovnice
5. Vložte šrouby přes plastové podložky a poté svítidlo přišroubujte na místo
6. Nasadte kryt svítidla
7. Zapněte přívod elektrické energie

* Pomocí přepínače zvolte teplotu svícení.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Napájení: 220-240V AC 50/60 Hz.
- Použití pouze v interiérech.
- Pokud je přívodní kabel tohoto svítidla poškozen, musí být vyměněna provedena servisním oddělením výrobce.
- V zařízení se nenachází žádné nahraditelné díly

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

