


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným varovaniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný pracovník. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, po uplynutí životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel.

INŠTALÁCIA

1. Vypnite prívod elektrickej energie
2. Do predvŕtaných otvorov vložte hmoždinky
3. Pripevnite svietidlo k stropu
4. Pripojte napájací kábel do svorkovnice
5. Vložte skrutky cez plastové podložky a potom svietidlo prišraubujte na miesto
6. Nasadte kryt svietidla
7. Zapnite prívod elektrickej energie

* Pomocou prepínača nastavte teplotu osvetlenia.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Napájanie: 220–240 V AC 50/60 Hz.
- Používajte iba v interiéroch.
- Ak je napájací kábel tohto svietidla poškodený, musí ho vymeniť servisné oddelenie výrobcu.
- V zariadení sa nenachádzajú žiadne vymeniteľné diely

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, po uplynutí životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na kontrolu, a preto je celý výrobok považovaný za svetelný zdroj. Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

