


Vážení zákazníci, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu alebo poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Na svietidlo nič nezavesujte ani ho ničím nezakrývajte. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný pracovník.

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie!

1. Do predvŕtaných otvorov vložte hmoždinky.
2. Otočením odstráňte zadnú časť svietidla a pretiahnite napájací kábel otvorom v zadnej časti svietidla.
3. Prišrubujte zadnú časť svietidla.
4. Pripojte napájací kábel k svorkovnici a dbajte na správne zapojenie.
5. Otočením pripevnite prednú časť svietidla k zadnej časti.
6. Zapnite prívod elektrickej energie.



UPOZORNENIE


- Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Napájanie: 220–240 V AC 50/60 Hz.
- Používajte iba v interiéroch.
- Ak je napájací kábel tohto svietidla poškodený, musí byť vymenený servisným oddelením výrobcu.
- V zariadení sa nenachádzajú žiadne vymeniteľné diely.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, po uplynutí životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

DIALOVÝ OVLÁDAČ



Pamäťová funkcia:

- 1) Ak svietidlo zapnete klasickým nástenným vypínačom a necháte ho svietiť aspoň 30 sekúnd, potom ho na minimálne ďalších 30 sekúnd vypnete nástenným vypínačom, pri ďalšom zapnutí sa rozsvieti naposledy použitý režim. Rovnaké časové intervaly platia aj pre nastavenie režimu svietenia pomocou diaľkového ovládača a následné vypnutie a zapnutie nástenným vypínačom.
- 2) Pri zapínaní a vypínaní svetla diaľkovým ovládačom si svetlo vždy zapamätá naposledy použitý režim bez ohľadu na časové intervaly medzi zapnutím a vypnutím.

